

GEBRUIKSAANWIJZING

Referentie	Starter PWS-5806 Diver Pro 704
	Starter PWS-5813 Diver 702
Artikelcode	201-580-600-00
	201-581-300-00
Gebruikerskennisgevingsindex	01
Laatste update	Februari 2025



Hawedo B.V., Prinses Margrietstraat 36, 5104 AE Dongen, Nederland

Omschrijving: Proway Protection veiligheidsschoenen Starter PWS-5806 en Starter PWS-5813 zijn voorzien van een stalen neus, een stalen tussenzool en een PU zool. Het bovenmateriaal is van leder.

Algemeen: Proway Protection veiligheidsschoenen Starter PWS-5806 en Starter PWS-5813 zijn voorzien van CE markering; de schoenen voldoen aan de eisen van Europese Verordening 2016/425. Op de veiligheidsschoenen is een EU Type onderzoek uitgevoerd conform EN ISO 20345:2011 (Notified Body INTERTEK - 2575). De schoenen beschikken over een CE certificaat. De conformiteitsverklaring is beschikbaar via: <https://www.prowayprotection.com/download-center/>

Instructies: lees deze instructies zorgvuldig vóór gebruik van de schoenen. De schoenen zijn ontworpen om het risico op letsel door specifieke gevaren – zoals aangegeven op het label van de schoenen – te minimaliseren. Echter; geen enkel persoonlijk beschermingsmiddel kan volledige bescherming bieden. Bij het uitvoeren van risicotvolle activiteiten dient altijd voorzichtigheid te worden betracht. De gebruiker dient zich er altijd van te verzekeren dat de schoenen geschikt zijn voor het beoogde (eind)gebruik. De schoenen worden uitgeleverd met een uitneembare inlegzool. De inlegzool dient zich tijdens het gebruik in de schoen te bevinden. De inlegzool mag alleen worden vervangen door een vergelijkbare inlegzool van de fabrikant.

Normering: CE – EN ISO 20345:2011 – S3 SRC

- EN ISO 20344 beschrijft de eisen- en beproefingsmethoden voor veiligheidsschoenen.
- EN ISO 20345 betreft veiligheidsschoenen (**S**); deze schoenen hebben als basisvereiste een veiligheidsneus en zijn geschikt om een impact tot 200 joule te weerstaan.

De Proway Protection Starter PWS-5806 en Starter PWS-5813 **S3** veiligheidsschoenen beschikken over de volgende (aanvullende) eigenschappen:

- Beschermende neus
- Gesloten hiel
- Antistatisch
- Energieabsorptie in de hak
- Anti perforatie zool
- Waterbestendige bovenzijde
- Slijtvaste buitenzool

De Proway Protection Starter PWS-5806 en Starter PWS-5813 hebben slipweerstand **SRC**. SRC omvat alle eisen van SRA (slipweerstand op keramische tegelvloer, met smeermiddelen, water en detergent) en SRB (slipweerstand op stalen vloer, met smeermiddelen, glycerine).

Antistatische schoenen: worden gebruikt wanneer het nodig is om de elektrostatische oplading te verlagen door het afvoeren van elektrostatische lading, zodat het gevaar van ontbranding van bijvoorbeeld ontvlambare substanties en dampen door vonken uitgesloten wordt. Antistatische schoenen worden gebruikt wanneer het risico op een elektrische schok van elektrische apparaten of elektrisch geladen onderdelen niet volkomen uitgesloten is. **Let op**, antistatische schoenen bieden geen afdoende bescherming tegen een elektrische schok. Zij bieden slechts een weerstand tussen de voet en de vloer. Bij bepaalde omstandigheden dienen gebruikers zich ervan bewust te zijn dat de schoenen wellicht onvoldoende bescherming zou kunnen bieden en dienen er altijd aanvullende voorzorgsmaatregelen te worden genomen om de gebruiker te beschermen. De elektrische weerstand van schoenen kan ingrijpend wijzigen door bijvoorbeeld verontreiniging, vocht of het buigen van de zolen. Indien de schoenen bij natte omstandigheden zijn gedragen (en het materiaal van de zolen hierdoor is verontreinigd), dient de gebruiker altijd de elektrische eigenschappen van de schoenen te controleren voordat hij/zij het risicogebied betreedt. De gebruiker wordt bovendien aangeraden om een interne test voor elektrische weerstand in te stellen en deze test regelmatig uit te voeren. Daar waar antistatische schoenen gebruikt worden, dient de weerstand van het vloeroppervlak zodanig te zijn, dat dit de bescherming van de schoenen niet teniet doet. Bij het gebruik van de schoenen mogen geen isolerende elementen – met uitzondering van sokken – tussen de binnenzool van de schoen en de voet van de gebruiker worden geplaatst. Wanneer er sprake is van een inzetstuk tussen de binnenzool en de voet, dienen de elektrische eigenschappen van de combinatie schoen/inzetstuk te worden gecontroleerd.

Anti perforatiezool / bescherming tegen doordringen: er zijn thans twee types inzetstukken bestand tegen doordringen; metaal en niet-metaal. Beide materialen voldoen aan de minimale eisen die worden gesteld aan bescherming tegen doordringen. Metaal is minder gevoelig voor de vorm van het scherpe object, maar door de beperkingen in de productie van de schoen beslaat het inzetstuk niet de gehele onderzijde. Niet-metalen materialen kunnen lichter en flexibeler zijn en beslaan een groter oppervlak in vergelijking tot metaal, maar de bescherming tegen doordringen kan meer variëren van de vorm van het scherpe object. **Let op**, de bescherming tegen doordringen van deze schoenen is gemeten in laboratoriumomstandigheden met behulp van een afgvlakte spijker van 4,5 mm en een kracht van 1100 N. Grottere kracht of spijkers met een kleinere diameter vergroten de kans op doordringen.

Slipweerstand: in situaties waarin sprake is van slipgevaar zijn het vloeroppervlak zelf en andere factoren (geen verband houdende met de schoenen) van grote invloed op het gedrag van de schoen. Het is dan ook niet mogelijk om schoenen ‘slip-vast’ te maken in alle omstandigheden.

Pasvorm: bij het aan- en uittrekken van de schoenen, moeten deze altijd volledig worden losgemaakt. Draag alleen goed passende schoenen. Schoenen die te los of te strak zitten, beperken de bewegingsvrijheid en bieden geen optimale bescherming. De maat van de schoenen staat op de zool en op het label van de schoen. Bij het gebruik van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals beschermingsbroek, overschoen) dient de gebruiker zich er – vóór het uitvoeren van de risicovolle activiteit – van te verzekeren dat de beschermende producten compatibel en geschikt zijn voor de toepassing. **Let op**, de schoenen mogen niet zonder sokken worden gedragen. Draag comfortabele sokken en trek regelmatig schone sokken

aan. In geval van overmatige transpiratie is het nemen van wisselbaden met warm en koud water aan te raden. Probeer het gebruik van zeep te beperken en trek regelmatig andere schoenen aan.

Beschadiging: indien beschadigd bieden de schoenen geen optimale bescherming meer en moeten zij worden vervangen. Draag nooit beschadigde schoenen bij het uitvoeren van (risicotvolle) activiteiten. Bij twijfel over de mate van beschadiging, dient vóór gebruik van de schoenen, de leverancier te worden geraadpleegd. Wanneer de schoenen(neus) ernstig ingeklemd of samengedrukt zijn geweest, dienen deze altijd te worden vervangen, ook als de schoen(neus) onbeschadigd lijkt.

Opslag en transport: de schoenen zijn verpakt in een kartonnen schoendoos; welke geschikt is voor transport. Wanneer de schoenen niet worden gebruikt, dienen deze te worden opgeborgen in een goed geventileerde ruimte waar geen extreme temperatuur heerst. **Let op:** zorg dat er geen zware voorwerpen op de schoenen(doos) staan en dat de schoen niet in aanraking komt met scherpe objecten. Schoenen dienen droog te worden opgeborgen. De schoenen dienen op natuurlijke wijze te drogen en derhalve niet in de buurt van directe warmtebronnen.

Reiniging: schoenen dienen regelmatig te worden gereinigd met geschikte reinigingsmiddelen. Gebruik nooit bijtende of corrosieve middelen.

Levensduur: schoenen slijten of raken beschadigd. Ook bij ongedragen schoenen kunnen de materiaaleigenschappen in de loop der jaren afnemen. De schoenen dienen in ieder geval te worden vervangen als het leer over de stalen neus zo ver afgeschaafd is dat de neus zichtbaar is, er plekken zijn waar de zoolhechting heeft losgelaten, er een breuk in de zool zit, het profiel van de zool helemaal is afgesleten, de tussenzool kapot of doorboord is, de neus van vorm veranderd is omdat de schoenen een inslag te verduren hebben gekregen of doordat ze ingedrukt zijn, het stiksel kapot is, het bovenmateriaal ingescheurd is, etc..

De Proway Protection Starter PWS-5806 en Starter PWS-5813 worden in India geproduceerd.

INSTRUCTION FOR USE

Reference	Starter PWS-5806 Diver Pro 704
	Starter PWS-5813 Diver 702
Article code	201-580-600-00
	201-581-300-00
User notices index	01
Last update	February 2025



Hawedo B.V., Prinses Margrietstraat 36, 5104 AE Dongen, the Netherlands

Description: Proway Protection safety shoes Starter PWS-5806 and Starter PWS-5813 have a steel toe, a steel midsole and a PU sole. The uppers are made of leather.

General: Proway Protection safety shoes are CE marked; the shoes meet the requirements of European Regulation 2016/425. The safety shoes are EU Type tested according to EN ISO 20345:2011 (Notified Body INTERTEK - 2575) and have a CE certificate. The declaration of conformity is available on <https://www.prowayprotection.com/download-center/>

Instructions: read these instructions carefully before using the shoes. The shoes are designed to minimize the risk of injury due to specific hazards, as stated on the shoe label. However; no personal protective equipment can offer complete protection. Always keep caution when performing risky activities. The user must always ensure the shoes are suitable for the intended (end) use. The shoes are supplied with a removable insole. The insole must be in the shoe during use. The insole may only be replaced by a comparable manufacturer's insole.

Standardisation: CE – EN ISO 20345:2011 – S3 SRC

- EN ISO 20344 describes the requirements and test methods for safety shoes.
- EN ISO 20345 concerns safety shoes (**S**); these shoes have as basic requirement a safety nose and are suitable to withstand an impact of up to 200 joules.

De Proway Protection Starter PWS-5806 and Starter PWS-5813 **S3** safety shoes and therefore have the following (additional) features:

- Protective nose
- Closed heel
- Antistatic
- Energy absorption in the heel
- Anti-perforation sole
- Water resistant top
- Durable outsole

Proway Protection Starter PWS-5806 and Starter PWS-5813 have shoe soles have slip resistance **SRC**. SRC includes all requirements of SRA (slip resistance on ceramic tile floor, with lubricants, water and detergent) and SRB (slip resistance on steel floor, with lubricants, glycerine).

Antistatic shoes: are used when it is necessary to reduce the electrostatic charge by discharging electrostatic charge, so the risk of ignition of, for example, flammable substances and fumes from sparks is excluded. Antistatic shoes are used when the risk of electrical shock

from electrically charged components is not completely excluded. **Please note**, antistatic shoes do not offer adequate protection against electric shock. They only offer a resistance between the foot and the floor. Under certain circumstances, users should be aware that the shoe might not provide adequate protection and additional precautions should always be taken to protect the user. The electrical resistance of shoes can change radically due to contamination, moisture or bending of the soles. If the shoes are worn in wet conditions (and the material of the soles is contaminated by this) the user must always check the electrical properties of the shoes before entering the area. The user is also advised to set up an internal electrical resistance test and to perform this test regularly. Where antistatic shoes are used, the resistance of the floor surface must be such that this does not negate the protection of the shoes. When using the shoes, no insulating elements – with the exception of socks – may be placed between the inner sole of the shoe and the user's foot. If there is an insert between the insole and the foot, the electrical properties of the shoe / insert combination must be checked.

Anti-perforation sole / penetration protection: there are currently two types of inserts resistant to penetration, metal and non-metal. Both materials meet the minimum requirements for penetration protection. Metal is less sensitive to the shape of the sharp object, but due to the limitations in the production of the shoe, the insert does not cover the entire bottom. Non-metallic materials can be lighter and more flexible and cover a larger surface area compared to metal, but the penetration protection can vary more from the shape of the sharp object. **Please note** that the penetration protection of these shoes has been measured in laboratory conditions using a flattened nail of 4.5 mm and force of 1100 N. Greater force or nails with a smaller diameter increase the chance of penetration.

Resistance to slip: in situations where there is a risk of skidding the floor surface itself and other factors (not related to the shoes) have a major influence on the behaviour of the shoe. It is therefore not possible to make shoes slip-resistant in all circumstances.

Fit: when putting on and taking off the shoes, they must always be fully detached. Only wear well-fitting shoes. Shoes that are too loose or too tight limit the freedom of movement and do not offer optimum protection. The size of the shoes is on the sole and the label of the shoe. When using additional personal protective equipment (such as protective pants, overshoes), the user must ensure – before performing the risky activity – that the protective products are compatible and suitable for the application. **Please note**, the shoes may not be worn without socks. Wear comfortable socks and wear clean socks regularly. In the event of excessive perspiration, taking alternating baths with hot and cold water is recommended. Try to limit the use of soap and change your shoes regularly.

Damage: if damaged, the shoes no longer offer optimum protection and must be replaced. Never wear damaged shoes when performing (risky) activities. If in doubt about the degree of damage, the supplier must be consulted before using the shoes. If the shoe (nose) have been seriously pinched or compressed, they must always be replaced, even if the shoe (nose) appears undamaged.

Storage and transport: the shoes are packed in a cardboard shoe box; which is suitable for transport. When the shoes are not being used, they should be stored in a well-ventilated area where there is no extreme temperature. **Note:** make sure there are no heavy objects on the shoes (box) and that the shoe does not come into contact with sharp objects. Shoes must be stored dry. The shoes should dry naturally and therefore not in the vicinity of direct heat sources.

Cleaning: shoes should be cleaned regularly with suitable cleaning agents. Never use corrosive agents.

Lifespan: shoes wear or get damaged. The material properties of unworn shoes can also decrease over the years. The shoes must in any case be replaced if the leather is sharpened so far over the steel nose that the nose is visible, there are places where the sole bond has released, there is a fracture in the sole, the profile of the sole is completely worn out, the midsole is broken or punctured, the nose has changed shape because the shoes have suffered an impact or because they have been pressed in, the stitching is broken, the upper material is torn, etc..

Proway Protection Starter PWS-5806 and Starter PWS-5813 are produced in India.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Referenz	Starter PWS-5806 Diver Pro 704
	Starter PWS-5813 Diver 702
Artikelcode	201-580-600-00
	201-581-300-00
Benutzerhinweisindex	01
Letzte Aktualisierung	Februar 2025



Hawedo B.V., Prinses Margrietstraat 36, 5104 AE, Dongen, Niederlande

Beschreibung: Proway Protection Sicherheitsschuhe Starter PWS-5806 und Starter PWS-5813 verfügen über eine Stahlkappe, eine Stahl-Zwischensohle und eine PU-Sohle. Die Modelle sind aus Leder.

Allgemein: Proway Protection Sicherheitsschuhe Starter PWS-5806 und Starter PWS-5813 sind CE-gekennzeichnet; die Schuhe entsprechen den Forderungen der europäischen Verordnung 2016/425. Auf Sicherheitsschuhen wird eine EU-Baumuster Prüfung nach ISO 20345:2011 (Notified Body INTERTEK - 2575) durchgeführt und hat ein CE Zertifikat. Die Declaration of conformity finden Sie auf <https://www.prowayprotection.com/download-center/>

Anleitung: lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Schuhe verwenden. Die Schuhe sind so konzipiert, dass spezifische Verletzung Risiko minimiert wird, wie auf dem Schuh Etikett angegeben. Aber, keine persönliche Schutz Ausrüstung kann vollen Schutz bieten. Bei riskanten Aktivitäten ist stets Vorsicht geboten. Der Benutzer muss immer sicherstellen, dass die Schuhe für den vorgesehenen (End-)Einsatz geeignet sind. Die Schuhe werden mit einer abnehmbaren Einlegesohle geliefert. Die Einlegesohle muss sich während des Gebrauchs im Schuh begeben. Die Einlegesohle darf nur durch eine ähnliche Einlegesohle des Herstellers ersetzt werden.

Merkmale: CE – EN ISO 20345:2011 – S3 SRC

- EN ISO 20344 beschreibt die Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheitsschuhe.
- EN ISO 20345 betrifft Sicherheitsschuhe (**S**); Diese Schuhe haben als Grundvoraussetzung eine Schutzkappen welche einer Prüfenergie bis 200 Joule standhalten müssen.

Proway Protection Starter PWS-5806 und Starter PWS-5813 Sicherheitsschuhen **S3** verfügt daher über folgende (zusätzliche) Eigenschaften:

- Schützende Überkappe
- Geschlossener Fersenbereich
- Antistatisch
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Durchtrittsichere Stahlsole
- Wasserdichtes Oberteil
- Abriebfeste Außensohle

Proway Protection Starter PWS-5806 und Starter PWS-5813 Schuhsohlen haben Rutschfestigkeit **SRC**. SRC beinhaltet alle Anforderungen von SRA (Rutschfestigkeit auf

Keramikfliesenboden, mit Schmierstoffen, Wasser und Reinigungsmittel) und SRB (Rutschfestigkeit auf Stahlboden, mit Schmierstoffen, Glycerin).

Antistatische Schuhe: verwendet, wenn es notwendig ist, elektrostatische Ladungen durch Ablassen elektrostatischer Ladung zu reduzieren, so dass das Risiko der Zündung, zum Beispiel, Entzündbare Stoffe und Dämpfe werden durch Funken ausgeschlossen. Antistatische Schuhe werden verwendet, wenn das Risiko eines elektrischen Schlages durch elektrische Geräte oder elektrisch geladene Teile nicht vollständig ausgeschlossen ist. **Bitte beachten Sie**, antistatisch Schuhe bieten keinen ausreichenden Schutz gegen Stromschlag. Sie bieten nur einen Widerstand zwischen Fuß und Boden. Unter bestimmten Umständen sollten sich die Benutzer darüber im Klaren sein, dass die Schuhe keinen angemessenen Schutz bieten und es müssen immer zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um den Benutzer zu schützen. Der elektrische Widerstand von Schuhen kann wesentlich verändert werden, z. B. durch Verunreinigung, Feuchtigkeit oder Biegen der Sohlen. Wenn die Schuhe unter nassen Bedingungen getragen werden (und das Material der Sohlen kontaminiert ist) Benutzer immer die elektrischen Eigenschaften der Schuhe zu überprüfen, bevor er /Sie betrifft in den Risikobereich. Dem Benutzer wird auch empfohlen, einen internen Test auf elektrischen Widerstand einzurichten und diesen Test regelmäßig durchzuführen. Wo antistatische Schuhe verwendet werden, der Widerstand der Bodenfläche so sein muss, der Schutz von die Schuhe nicht zunichte gemacht. Bei Verwendung der Schuhe sind Isolierelemente nicht erlaubt – mit Ausnahme von Socken – zwischen den Einlegesohle der Schuh und der Fuß der Benutzer platziert werden. Wann zwischen der Einlegesohle und dem Fuß sich ein Einsatz befindet müssen die elektrischen Eigenschaften der Einsatz / Schuh überprüft werden.

Antiperforation Sole / Penetrationsschutz: Es gibt jetzt zwei Arten von Einsätzen, die gegen Penetration resistent sind, Metall und Nichtmetall. Beide Materialien erfüllen die Mindestanforderungen, die für den Durchtrittsschutz festgelegt sind. Metall ist weniger empfindlich für die Form des scharfen Objekts, aber aufgrund der Einschränkungen in der Herstellung des Schuhs, der Einsatz nicht die gesamte Unterseite abdecken. Nichtmetallische Materialien können leichter und flexibler sein und eine größere Oberfläche im Vergleich zu Metall abdecken, aber der Penetrationsschutz kann mehr von der Form des scharfen Objekts abweichen. **Bitte beachten Sie**, der Schutz gegen das Eindringen dieser Schuhe wird im Labor gemessen Bedingungen Mit einem abgeflachten Nagel von 4,5 mm und einer Kraft von 1100 N. Größere Kräften oder Nägel mit einem kleineren Durchmesser erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Eindringens.

Rutschfestigkeit: In Situationen, in denen eine Rutschgefahr besteht, haben die Bodenoberfläche selbst und andere Faktoren (die nicht mit den Schuhen zusammenhängen) einen großen Einfluss auf das Verhalten des Schuhs. Es ist daher nicht möglich, Schuhe unter allen Umständen "rutschfest" zu machen.

Passform: Beim An- und Ausziehen der Schuhe sollten sie immer komplett abgelöst sein. Tragen Sie nur gut sitzende Schuhe. Schuhe, die zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegungsfreiheit ein und bieten keinen optimalen Schutz. Die Größe der Schuhe ist auf der Sohle und dem Etikett des Schuhs. Bei der Verwendung zusätzlicher persönlicher Schutzausrüstung (z. B. Schutzhosen, Überschuhe) zum Aufführen von riskanten Aktivitäten muss man darauf achten, dass das Schutzprodukt kompatibel und geeignet ist für die Anwendung. **Bitte beachten Sie**, Die Schuhe dürfen nicht ohne Socken getragen werden. Tragen Sie bequeme Socken und ziehen Sie regelmäßig saubere Socken an. Bei übermäßigem

Schwitzen ist es ratsam, Austauschbäder mit heißem und kaltem Wasser zu nehmen. Versuchen Sie, die Verwendung von Seife zu begrenzen und regelmäßig andere Schuhe zu ziehen.

Beschädigung: Bei Beschädigung bieten die Schuhe keinen optimalen Schutz und müssen ausgetauscht werden. Tragen Sie niemals beschädigte Schuhe, wenn Sie (riskante) Aktivitäten ausführen. Im Zweifelsfall sollte der Lieferant vor der Verwendung der Schuhe konsultiert werden. Wenn die Schuhe (Nase) stark eingeklemmt oder verdichtet wurden, sollten sie immer ersetzt werden, auch wenn der Schuh (Nase) unbeschädigt erscheint.

Lagerung und Transport: der Schuhe werden in einem Karton Schuhkarton verpackt; die für den Transport geeignet ist. Wenn die Schuhe nicht verwendet werden, sollten sie in einem gut belüfteten Bereich angebracht werden, in dem es keine Temperatur überwieg. **Achtung:** Stellen Sie sicher, dass sich keine schweren Gegenstände an den Schuhen (Box) befinden und der Schuh nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt. Schuhe sollten trocken gelagert werden. Die Schuhe müssen auf natürliche Weise getrocknet werden und daher nicht in der Nähe direkter Wärmequellen.

Reinigung: Schuhe sollten regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden, niemals korrosive Mittel verwenden.

Lebensdauer: Schuhe Nutzen oder werden beschädigt. Auch bei ungetragenen Schuhen können die Materialeigenschaften im Laufe der Jahre abnehmen. Die Schuhe sollten in jedem Fall ersetzt werden, wenn das Leder über der Stahl Schutzkoppe so weit abgekratzt ist, dass die Nase sichtbar ist, es Stellen gibt an denen die Sohle Adhäsion gelöst hat, Fraktur in der Sohle, das Profil der Sohle ist abgenutzt, die Zwischensohle ist gebrochen oder durchbohrt, die Nase hat sich in formgeändert, weil die Schuhe verwurzelt sind oder das die gedrückt werden, und Nähte gebrochen sind, ist das oberes Materialgerissen, etc.

Proway Protection Starter PWS-5806 und Starter PWS-5813 werden in India hergestellt.

MODE D'EMPLOI

Référence	Starter PWS-5806 Diver Pro 704
	Starter PWS-5813 Diver 702
Code article	201-580-600-00
	201-581-300-00
Avis utilisateur index	01
Dernière mise à jour	Février 2025



Hawedo B.V., Prinses Margrietstraat 36, 5104 AE Dongen, Pays-Bas

Description: les chaussures de sécurité Proway Protection Starter PWS-5806 et Starter PWS-5813 ont un orteil en acier, une semelle intermédiaire en acier et une semelle PU. Les modèles sont en cuir.

Général: les chaussures de sécurité Proway Protection Starter PWS-5806 et Starter PWS-5813 sont marquées CE; les chaussures répondent aux exigences du règlement européen 2016/425. Les chaussures de sécurité sont testées de type UE selon EN ISO 20345:2011 (Notified Body INTERTEK – 2575) et ont un certificat CE. La Declaration of Conformity est disponible sur <https://www.prowayprotection.com/download-center/>

Instructions: lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser les chaussures. Les chaussures sont conçues pour minimiser les risques de blessures dues à des dangers spécifiques, comme indiqué sur l'étiquette de chaussure. Cependant, il y a eu des cas aucun équipement de protection individuelle ne peut offrir une protection complète. Soyez toujours prudent lorsque vous préformez des activités risquées. L'utilisateur doit toujours s'assurer que les chaussures sont adaptées à l'utilisation prévue (fin). Les chaussures sont équipées d'une semelle amovible. La semelle doit être dans la chaussure pendant l'utilisation. La semelle ne peut être remplacée que par une semelle d'un fabricant comparable.

Standardisation: CE – EN ISO 20345:2011 – S3 SRC

- EN ISO 20344 décrit les exigences et les méthodes d'essai pour les chaussures sécurité.
- EN ISO 20345 concerne les houes de sécurité (**S**); ces chaussures ont comme exigence de base un nez de sécurité et sont aptes à résister à un impact jusqu'à 200 joules.

Proway Protection Starter PWS-5806 et Starter PWS-5813 chaussures de sécurité **S3** ont donc les caractéristiques suivantes (supplémentaires):

- Nez protecteur
- Talon fermé
- Antistatique
- Absorption d'énergie dans le talon
- Sole anti-perforation
- Résistant à l'eau sur le dessus
- Semelle de sortie durable

Le soles de chaussure Proway Protection Starter PWS-5806 et Starter PWS-5813 ont la résistance de glissement **SRC**. SRC comprend toutes les exigences de SRA (résistance aux

claques sur le sol de carreaux de céramique, avec lubrifiants, eau et détergent) et SRB (glisser résistance sur le plancher d'acier, avec lubrifiants, glycérine).

Chaussures antistatiques: sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de réduire la charge électrostatique en déchargeant la charge électrostatique, de sorte que le risque d'inflammation, par exemple, de substances inflammables et de fumées provenant d'étincelles est exclu. Des chaussures antistatiques sont utilisées lorsque le risque de choc électrique des composants à charge électrique n'est pas complètement exclu. **S'il vous plaît noter**, chaussures antistatiques n'offrent pas une protection adéquate contre les chocs électriques. Ils n'offrent qu'une résistance entre le pied et le sol. Dans certaines circonstances, les utilisateurs doivent savoir que la chaussure pourrait ne pas fournir une protection adéquate et des précautions supplémentaires doivent toujours être prises pour protéger l'utilisateur. La résistance électrique des chaussures peut changer radicalement en raison de la contamination, de l'humidité ou de la flexion des semelles. Si les chaussures sont portées dans des conditions humides (et le matériau des semelles est contaminé par cela), l'utilisateur doit toujours vérifier les propriétés électriques des chaussures avant d'entrer dans la zone. Il est également conseillé à l'utilisateur de mettre en place un test de résistance électrique interne et d'effectuer ce test régulièrement. Lorsque des chaussures antistatiques sont utilisées, la résistance de la surface du sol doit être telle que cela n'annule pas la protection des chaussures. Lors de l'utilisation des chaussures, aucun élément isolant - à l'exception des chaussettes - ne peut être placé entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied de l'utilisateur. S'il y a un insert entre la semelle et le pied, les propriétés électriques de la combinaison chaussure/insertion doivent être vérifiées.

Protection contre la sole / pénétration anti-perforation: il existe courant deux types d'inserts résistants à la pénétration, le métal et le non-métal. Les deux matériaux répondent aux exigences minimales en matière de protection contre la pénétration. Le métal est moins sensible à la forme de l'objet pointu, mais en raison des limitations dans la production de la chaussure, l'insert ne couvre pas tout le fond. Les matériaux non métalliques peuvent être plus légers et plus flexibles et couvrir une plus grande surface par rapport au métal, mais la protection de pénétration peut varier davantage de la forme de l'objet pointu. **Veuillez noter** que la protection de pénétration de ces chaussures a été mesurée dans des conditions de laboratoire à l'aide d'un ongle aplati de 4,5 mm et la force de 1100 N. Une plus grande force ou des clous avec un diamètre plus petit augmentent le risque de pénétration.

Résistance au glissement: dans les situations où il y a un risque de dérapage de la surface du sol elle-même et d'autres facteurs (non liés aux chaussures) ont une influence majeure sur le comportement de la chaussure. Il n'est donc pas possible de rendre les chaussures résistantes aux glissades en toutes circonstances.

Ajustement: lors de la mise et de la prise des chaussures, elles doivent toujours être complètement détachées. Ne portez que des chaussures bien ajustées. Les chaussures trop lâches ou trop serrées limitent la liberté de mouvement et n'offrent pas une protection optimale. La taille des chaussures est sur la semelle et l'étiquette de la chaussure. Lors de l'utilisation d'équipements de protection individuelle supplémentaires (tels que pantalons de protection), l'utilisateur doit s'assurer - avant d'effectuer l'activité risquée - que les produits de protection sont compatibles et adaptés à l'application. **S'il vous plaît noter**, les chaussures ne peuvent pas être portées sans chaussettes. Portez des chaussettes confortables et portez des chaussettes propres régulièrement. En cas de transpiration excessive, il est recommandé de prendre des bains en alternance avec de l'eau chaude et froide. Essayez de limiter l'utilisation du savon et de changer vos chaussures régulièrement.

Dommages: en cas d'endommagement, les chaussures n'offrent plus une protection optimale et doivent être remplacées. Ne portez jamais de chaussures endommagées lorsque vous effectuez des activités (à risque). En cas de doute sur le degré de dommage, le fournisseur doit être consulté avant d'utiliser les chaussures. Si les chaussures (nez) ont été sérieusement pincées ou comprimées, elles doivent toujours être remplacées, même si la chaussure (nez) semble intacte.

Stockage et transport: les chaussures sont emballées dans une boîte à chaussures en carton; qui convient au transport. Lorsque les chaussures ne sont pas utilisées, elles doivent être entreposées dans une zone bien aérée où il n'y a pas de température extrême. **Note:** assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets lourds sur les chaussures (boîte) et que la chaussure n'entre pas en contact avec des objets pointus. Les chaussures doivent être entreposées à sec. Les chaussures doivent sécher naturellement et donc pas à proximité des sources de chaleur directes.

Nettoyage: les chaussures doivent être nettoyées régulièrement avec des agents nettoyants appropriés. N'utilisez jamais d'agents corrosifs.

Durée de vie: les chaussures portent ou sont endommagées. Les propriétés matérielles des chaussures non portées peuvent également diminuer au fil des ans. Les chaussures doivent en tout cas être remplacées si le cuir est aiguisé si loin sur le nez d'acier que le nez est visible, il Ya des endroits où le seul lien a libéré, il Ya une fracture dans la semelle, le profil de la semelle est complètement usé , la semelle médiane est cassée ou perforée, le nez a changé de forme parce que les chaussures ont subi un impact ou parce qu'elles ont été pressées, la couture est cassée, le matériau supérieur est déchiré, etc.

Proway Protection Starter PWS-5806 et Starter PWS-5813 sont produites en Inde.